

FAQ



| Frage/Problem | Potenzielle Ursache | Lösung |
|--|---|--|
| Ferkel schlafen nicht gut | Gerät nicht auf Raumtemperatur Verschlusskappe im Verdampfer nicht montiert Isofluran nicht auf Raumtemperatur Verdampfer nicht gesättigt Verdampfer leer | Gerät vor betrieb auf Raumtemperatur Lagern Gerät ausstatten mit Heizung Verschlusskappe an Befüllungsstelle montieren Isofluran muss gelagert werden auf Raumtemperatur Verdampfer ganz befüllen bis zum maximum und ca. 1 Stunde warten Verdampfer befüllen |
| Meldung Verdampfer fast leer | Verdampfer muss beim ersten Betrieb noch sättigen Verdampfer leer | Verdampfer ganz befüllen bis zum maximum und ca. 1 Stunde warten Verdampfer befüllen |
| Keine Verbindung mit dem W-LAN | Nicht verbunden mit W-LAN von Gerät Kann nicht verbinden mit W-LAN von Gerät Handy zeigt: Keine Internetverbindung/Schlechte Verbindung | Verbindung herstellen zwischen Handy und Gerät Vielleicht schon ein anderes Handy verbunden mit dem Gerät? Dann können Sie sich trotzdem mit das Gerät verbinden. Die WLAN vom Gerät ist nicht verbunden mit Internet |
| Website Gerät funktioniert nicht | Nicht verbunden mit W-LAN von Gerät | Verbindung herstellen zwischen mobile Device und Gerät |
| Meldung "Kein Druckluft" | Kompressor nicht angeschaltet Druck Kompressor zu niedrig eingestellt Sauerstoffflasche nicht geöffnet Sauerstoffflasche leer | Kompressor anschalten Kompressor einstellen auf 6 bar Sauerstoffflasche öffnen Neue Sauerstoffflasche anschließen |
| Meldung "Druckluft zu hoch" | Druck Kompressor zu hoch eingestellt Druckminderer Sauerstoffflasche zu hoch eingestellt | Kompressor einstellen auf 6 bar Druckminderer Sauerstoffflasche einstellen auf 6 bar |
| Meldung "Absaugung nicht OK" | Schläuche nicht angeschlossen Filter nicht montiert Absaugung zu niedrig eingestellt | Schläuche anschließen Filter montieren Absaugung höher einstellen auf Benutzerseite |
| Meldung "Filter voll" | Filter voll Filterzähler nicht resettet nach Filter ersetzen | Filter tauschen und Zähler resettet. Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen |
| Meldung "Iso flow zu niedrig" | Reinigungstopfen sind noch montiert | Reinigungstopfen demontieren und Trichter montieren |
| Sensor wird Aktiviert ohne Anwesenheit des Ferkels | Ferkelschale schräg montiert Absaugrohr schräg montiert Gummiband von benachbarter Ferkelschale hängt vor dem Sensor Sensor verschmutzt | Ferkelschale gerade montieren Absaugrohr gerade montieren Gummiband wegnehmen Reinigen Sie den Sensor |
| Sensor "Funktioniert nicht" --> Zähler auf 85 | Ferkelschale zu hoch montiert Sensor verschmutzt | Ferkelschale richtig montieren Reinigen Sie den Sensor |
| Sensor "Funktioniert nicht" --> Zähler auf 0 | Sensor ist noch betätigt Sensor verschmutzt | Kontrollieren Sie die Montage der Ferkelschale, Absaugrohr und die Gummibänder Reinigen Sie den Sensor |
| Gerät riecht nach Isofluran | Verschlusskappe in Verdampfer nicht montiert Filter voll Abflusshahn am Verdampfer nicht geschlossen | Verschlusskappe an Befüllungsstelle montieren Filter tauschen und Zähler resettet. Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen Abflusshahn Schließen |
| Rastbolzen bewegen nicht mehr | Nicht ordentlich gereinigt/geschmiert | Schmieren Sie die Rastbolzen regelmäßig |