

FAQ



Frage/Problem

Potenzielle Ursache

Lösung

Ferkel schlafen nicht gut	Gerät nicht auf Raumtemperatur Verschlusskappe im Verdampfer nicht montiert Isofluran nicht auf Raumtemperatur Verdampfer nicht gesättigt Verdampfer leer	Gerät vor betrieb auf Raumtemperatur Lagern Gerät ausstatten mit Heizung Verschlusskappe an Befüllungsstelle montieren Isofluran muss gelagert werden auf Raumtemperatur Verdampfer ganz befüllen bis zum maximum und ca. 1 Stunde warten Verdampfer befüllen
Meldung Verdampfer fast leer	Verdampfer muss beim ersten Betrieb noch sättigen Verdampfer leer	Verdampfer ganz befüllen bis zum maximum und ca. 1 Stunde warten Verdampfer befüllen
Keine Verbindung mit dem W-LAN	Nicht verbunden mit W-LAN von Gerät Kann nicht verbinden mit W-LAN von Gerät Handy zeigt: Keine Internetverbindung/Schlechte Verbindung	Verbindung herstellen zwischen Handy und Gerät Vielleicht schon ein anderes Handy verbunden mit dem Gerät? Dann können Sie sich trotzdem mit das Gerät verbinden. Die WLAN vom Gerät ist nicht verbunden mit Internet
Website Gerät funktioniert nicht	Nicht verbunden mit W-LAN von Gerät	Verbindung herstellen zwischen mobile Device und Gerät
Meldung "Kein Druckluft"	Kompressor nicht angeschaltet Druck Kompressor zu niedrig eingestellt Sauerstoffflasche nicht geöffnet Sauerstoffflasche leer	Kompressor anschalten Kompressor einstellen auf 6 bar Sauerstoffflasche öffnen Neue Sauerstoffflasche anschließen
Meldung "Druckluft zu hoch"	Druck Kompressor zu hoch eingestellt	Kompressor einstellen auf 6 bar
Meldung "Absaugung nicht OK"	Schläuche nicht angeschlossen Filter nicht montiert Absaugung zu niedrig eingestellt	Schläuche anschließen Filter montieren Absaugung höher einstellen auf Benutzerseite
Meldung "Filter voll"	Filter voll Filterzähler nicht resettet nach Filter ersetzen	Filter tauschen und Zähler resettet. Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen
Sensor wird Aktiviert ohne Anwesenheit des Ferkels	Ferkelschale schräg montiert Absaugrohr schräg montiert Gummiband von benachbarter Ferkelschale hängt vor dem Sensor	Ferkelschale gerade montieren Absaugrohr gerade montieren Gummiband wegnehmen
Sensor "Funktioniert nicht" --> Zähler auf 85	Ferkelschale zu hoch montiert	Ferkelschale richtig montieren
Sensor "Funktioniert nicht" --> Zähler auf 0	Sensor ist noch betätigt	Kontrollieren Sie die Montage der Ferkelschale, Absaugrohr und die Gummibänder
Gerät riecht nach Isofluran	Verschlusskappe in Verdampfer nicht montiert Filter voll Abflusshahn am Verdampfer nicht geschlossen	Verschlusskappe an Befüllungsstelle montieren Filter tauschen und Zähler resettet. Reset durch Drücken der silberfarbige Taste (5 sek) an der linken Seite des Geräts oder in die Einstellungen Abflusshahn Schließen

Bei weiteren Fragen gerne melden beim GDO service Helpdesk: +31455439255